

TexNov

TexBright

Aspect béton

Un lieu de vie
épuré.

TexNov

*Fabricant
d'enduits acryliques*



839 Joseph-Louis-Mathieu
Sherbrooke J1R 0X3
1 877 316-6388
www.texnov.com
info@texnov.com



Créez la texture désirée
en lissant la deuxième couche avec une
éponge, en picotant avec un pinceau
ou en flattant avec une truelle.



Comment faire

1 Préparation

- Nettoyer les taches tenaces avec le *Préparateur de surface de Texnov* (sur maçonnerie) ou avec un chiffon humide (sur du gypse)

2 Application

- Mélanger les deux composantes avec un mélangeur à peinture
- Appliquer une première couche
- Attendre 2 heures de temps de séchage
- Appliquez la deuxième couche
- Dans les 15 minutes, frottez en surface avec une truelle humide ou une éponge humide

3 Scellage

- Appliquer une couche de scellant *MET-30* ou *WRS-40* transparent pour des accents muraux

Outils nécessaires

- *TexBright* de *TexNov*
- *Préparateur de surface TexNov* (sur la maçonnerie)
- Scellant *MET-30* ou *WRS-40*
- Éponge
- Sceau vide et propre
- Truelle de plâtrier
- Mélangeur à peinture

